

## Mer Lyst Minivibratorer

Art. 117422 – Mer Lyst Forførende Minivibrator

Art. 119046 – Mer Lyst Sjarmerende Rabbitvibrator

Art. 117423 – Mer Lyst Leken Minivibrator

### Medfølgende i esken: Vibrator

Leketøyet benytter 2 x AAA-batterier. Skru opp lokket og sett batteriene i hylsen.

**Skru på og endre program:** Leketøyet har én knapp å forholde seg til. Et enkelt trykk på knappen vil skru den på, og la deg bla gjennom de ulike vibrasjonsprogrammene.

**Skru av:** Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru av.

**Renhold:** Ta ut batteriene, og sett lokket på igjen. Leketøyet vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken.

*Pass på at det ikke kommer fuktighet inn i batterirommet da dette kan føre til kortslutning, skulle det bli fuktig er det viktig at den får tørke skikkelig før du setter batteriene inn igjen.*

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 15 cm
- Bredde: 3 cm
- Omkrets: 10 cm
- Batteri: 2 x AAA (kjøpes separat)
- Programmer: 7
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

