

Mer Lyst Villig g-punktvibrator

art. 118192

Medfølgende i esken: Vibrator og USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn på oppmerket plass på vibratorens flate side. Første gang denne skal lades, må du fysisk lage hull i silikonet for at laderen skal få kontakt. Når den er koblet til strøm, vil det blinke et rødt lys på vibratoren som indikerer at den lader. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: Av/på-knappen befinner seg på den flate siden, like ved ladeåpningen. Trykk for å skru på.

Endre program: Når vibratoren er på vil den starte å vibrere på første trinn. Ved å fortsette å trykke lett på knappen, vil du endre program.

Skru av: Hold knappen inne i ca. 3 sekunder.

Tastelås: For å skru tastelåsen av/på, hold knappen inne i 3 sekunder til det blinker 2 ganger.

Renhold: Leketøyet vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken.

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: cirka 15 cm
- Omkrets på det bredeste: 10 cm
- Omkrets på det smaleste: 6 cm
- Oppladbar: Ja, med [USB B ladekabel](#)
- Ladetid: 150 minutter
- Programmer: 7
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

