

Mer Lyst Generøs rabbitvibrator

art. 118506

Medfølgende i esken: Vibrator og USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn i ladehullet etter å ha løftet bort gummiproppen som er plassert helt i bunnen av leketøy. Når den er koblet til strøm, vil det blinke et lys i knappene som indikerer at den lader. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøy ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren og sett proppen tilbake før du forsøker å skru den på.

Vibratoren har tre knapper som styrer alle funksjoner.

Skru på: Øverste knapp er av/på-knappen. Vibratoren skrur enkelt på ved et enkelt tastetrykk på denne. Et lys vil indikere at den er på. Midterste knapp styrer den innvendige motoren, og ved et enkelt tastetrykk er den på. Den nederste knappen styrer motoren i klitorisvibratoren, og ved å trykke lett på denne vil du skru motoren på.

Endre program: Du endrer program ved å enkelt trykke på knappen til tilhørende motor.

Skru av: Ønsker du å skru av vibratoren, trykker du igjen på av/på-knappen og vibratoren stopper.

Tastelås: Hold inne av/på-knappen i ca. 3 sekunder. Når det blinker 2 ganger, er tastelåsen av/på.

Renhold: Leketøyet vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: cirka 23 cm
- Innførbar lengde: cirka 13 cm
- Omkrets: cirka 12 cm
- Oppladbar: Ja, med [USB A ladekabel](#)
- Ladetid: 180 minutter
- Programmer: 7 trinn på hver motor
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

