

Mer Lyst Smidig vibrator

art. 119504

Medfølgende i pakken: Vibrator og USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn på oppmerket plass på baksiden. Første gang denne skal lades, må du fysisk lage hull i silikonet for at laderen skal få kontakt. Når den er koblet til strøm, vil det blinke et rosa lys på vibratoren som indikerer at den lader. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Vibratoren har to knapper som styrer alle funksjoner.

Skru på: Hold den nederste knappen inne i 3 sekunder til den lyser, for så å starte vibrasjonen ved å trykke på øverste knapp.

Endre program: Ved å trykke lett på øverste knapp, vil du endre program.

Skru av: Hold den nederste knappen inne i 3 sekunder.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 19,5 cm
- Bredder: 2,8 cm
- Omkrets: 7,2 cm – 9,2 cm
- Oppladbar: Ja, [USB B ladekabel](#)
- Brukstid: 90-180 min
- Ladetid: Første gang 60 min, senere 180 min
- Vannrett: Dusjrett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

