

Mer Lyst Kilende penisring

art. 119510

Medfølgende i pakken: Penisring og USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn på oppmerket plass rett ved av/på-knapp. Første gang denne skal lades, må du fysisk lage hull i silikonet for at laderen skal få kontakt. Når den er koblet til strøm, vil det begynne å blinke et hvitt lys på vibratoren. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren og vibrasjonen på.

Endre program: Trykk lett på knappen for å endre program.

Skru av: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren av.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 5,5 cm
- Bredde: 4 cm
- Ytre omkrets: 12,5 cm
- Indre omkrets: 9 cm
- Oppladbar: Ja, [USB B ladekabel](#)
- Brukstil: 80 min
- Ladetid: 50 min
- Vanntett: Sprutsikker (tåler lett vask)
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

