

ECHO - Penisvibrator

art. 120048

Medfølgende i esken > Penisvibrator og magnetisk USB-ladekabel.

Før du benytter ditt leketøy for første gang, anbefales det at produktet rengjøres og lades helt opp for å sikre full batterikapasitet.

Renhold > Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.

Hvordan lade > Ladekabelen tilkobles ved å plassere magnetene over magnetpolene på produktet. Koble USB-porten til strøm, og et blinkende lys indikerer at ladning pågår. Ved konstant lys er produktet fulladet.

NB! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru Av/På > Hold knappen inne i 2 sek for å skru vibratoren PÅ. Vibratoren starter å vibrere på nivå 1. For å skru vibratoren AV, hold knappen inne i 2 sek.

Endre program > Ved enkle tastetrykk kan man variere mellom de 9 ulike programmene.

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

Materiale >	Silikon
Ftalatfri >	JA
Oppladbar >	JA
Ladetid >	Max 120 min
Brukstid >	40-90 min
Vibrasjonsprogrammer >	9
Vanntett >	Badetett
Anbefalt glidemiddel >	Vannbasert

