

Mer Lyst Artig klitorisvibrator

Medfølgende i esken: Vibrator og ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Du fører enkelt ladepinnen inn nederst på vibratoren.

Når den er koblet til strøm, vil det blinke et rosa lys på knappen som indikerer at den lader.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: Hold av/på-knappen inne i ca. 3 sekunder.

Endre program: Trykk en gang på knappen for å endre program

Skru av: Hold knappen inne i 3 sekunder

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon, ABS
- Bruktid: 65 min, ladetid 60 min
- Oppladbar: Ja, USB
- Intensitetsnivåer: 10
- Vanntett: Dusjtett
- Lengde: 11,3 cm
- Bredde: 3,5 cm
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

