

Mer Lyst Søt, Yndig, Gøyal og Delikat minivibrator

Medfølgende i esken: Vibrator og 1 x AAA-batteri

Fjern papirlappen mellom batterilokket og batteriet. **Du må ikke fjerne papirlappen rundt batteriet.**

Batteriet skal med plusstegnet ned og minustegnet opp.

Skru på: Trykk en gang på knappen for starte vibratoren.

Endre program: Trykk på knappen for å endre program

Skru av: Hold knappen inne i 3 sekunder eller trykk deg gjennom alle programmene.

Renhold: Ta ut batteriet før du vasker vibratoren. Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur. Påse at batterihuset er helt tørt før du setter inn batteriet igjen.

- Materiale: Silikon ABS
- Ftalatfri
- Batteri: 1 x AAA
- Intensitetsnivåer: 10
- Vanntett: Sprutsikker
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

