

Tango Eso g-punkt vibrator

art. 119812

Medfølgende i esken: Vibrator og Tango ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn i leketøy på oppmerket plass over logoen på baksiden. Første gang du skal lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet ved å føre laderen gjennom silikonet. Når vibratoren lader, vil det blinke et hvitt lys nederst på vibratoren. Når det lyser konstant, er vibratoren fulladet.

OBS! Ikke la leketøy ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru Av/På: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren av eller på.

Endre program: Ved å fortsette å trykke lett på knappen, kan du skifte mellom de 5 ulike programmene.

Endre intensiteten: Vibratoren har 3 ulike intensiteter. Du endrer intensiteten ved å dra fingeren lett over bladene på vibratoren. Sveip lett til venstre for å senke intensiteten, og sveip lett til høyre for å øke intensiteten.

Minnefunksjon: Skru den av på ditt favorittprogram, og vibratoren vil huske dette til neste gang du skruer den på.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS plast
- Lengde: 17,4 cm
- Bredde: 4,3 cm
- Omkrets: 11,4 cm
- Oppladbar: Ja
- Ladetid: 120 min
- Bruktid: 100 min
- Programmer: 5
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

