

Tango Abrazo rabbitvibrator

art. 119819

Medfølgende i esken: Vibrator og Tango ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn i leketøyet på oppmerket plass under CE-merket. Første gang du skal lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet ved å føre laderen gjennom silikonet. Når vibratoren lader, vil det blinke i den nederste knappen på produktet. Når det lyser konstant, er vibratoren fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Vibratoren har tre knapper som styrer alle funksjoner.

Skru på: Hold midterste knapp inne i 3 sekunder for å skru vibratoren på. Når vibratoren er på, vil det lyse et svakt rødt lys i knappene. Øverste knapp styrer g-punktvibratoren og nederste knapp styrer klitorisvibratoren. Trykk en gang på ønsket knapp for å starte vibrasjonene.

Endre program: Trykk lett på knappen for å skifte mellom de 7 ulike programmene på hver av motorene. Om du ønsker å stoppe én av motorene, holder du knappen til motoren inne til den stopper.

Skru av: Hold midterste knapp inne i 3 sekunder, og vibratoren stopper og skrur av.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon
- Lengde: 20,2 cm
- Bredde: 4 cm
- Omkrets: 12 cm
- Oppladbar: Ja
- Ladetid: 180 min
- Bruktid: 120 min
- Programmer: 7
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

