

Tango Cortina rabbitvibrator

Medfølgende i esken: Rabbivibrator Tango ladekabel.

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

Hvordan lade: Plasser magnetladeren på ladepunktene under CE-merkingen på skaftet av rabbitvibratoren.



OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Vibratoren har to motorer og disse kontrolleres med hver sin knapp.

Skru på: Hold øverste knappen inne i ca. 3 sekunder. Da vil vibrasjonene i skaftet skru seg på. Hold inne nederste knappen i ca. 3 sekunder for å skru på vibrasjonene i klitorisvibratoren.

Endre program: Bytt mellom 7 forskjellige vibrasjonsmønstre ved å trykke på knappen en gang.

Skru av: Hold øverste knappen inne i ca. 3 sekunder for å skru av vibrasjonene i skaftet. Hold nederste knappen inne i ca. 3 sekunder for å skru av vibrasjonen i klitorisvibratoren.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon ABS
- Ftalatfri
- Lengde: 21,7 cm
- Bredde: 7,9 cm
- Dybde: 3,5 cm
- Oppladbar: Ja
- Intensitetsnivåer: 7
- Vanntett: Ja, dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel